

Appendice

Commandes de clavier (Hotkeys)

Commandes de clavier des régulateurs
de l'interface

Noah - Fiche technique

Hotline

Conditions de garantie



NOAH - Tactive Instrument Modeller

creamw@re[®]
fidelity at work.

Commandes de clavier (Hotkeys)

Dans la Live Bar :

Ctrl/Pomme : toutes les autres surfaces de Devices sont fermées à l'ouverture d'un Device (PC).

Del/NumLock : effacer ce l'instrument sélectionné.

Commandes de clavier des régulateurs de l'interface

Vous pouvez commander les curseurs et potentiomètres de diverses manières avec le clavier de votre ordinateur. Sélectionnez pour cela, un élément de commande (curseur, potentiomètre), puis appuyez sur l'une des touches de fonction suivantes :

Fin : Minimum

1 : Minimum

Pos 1 : Maximum

2 : 11%

Page haut : +128ème de la plage de réglage

3 : 22%

...

Page bas : -128ème de la plage de réglage

9 : 88%

Flèche droite : +1280ème de la plage de réglage

0 : Maximum

Le copiage temporaire de la valeur d'un contrôleur est en outre réalisable.

Flèche gauche : -1280ème de la plage de réglage

Ctrl + C : (PC et **Pomme +C** sur MAC) sauvegarder le paramétrage

Flèche haut : position neutre

Flèche bas : Valeur préalablement sélectionnée

Ctrl + V : (PC et **Pomme +V** sur MAC) produire un paramétrage en correspondance de la valeur sauvegardée.

Entrée : bascule entre la position neutre et la valeur préalablement sélectionnée (comme double cliquer).

Noah - Fiche technique

Noah	2 Instruments jouables simultanément
Noah EX	Jusqu'à 4 instruments jouables simultanément
Fréquence d'échantillonnage	44.1 kHz (Master & WordClock Slave)
Canaux Audio	2 Entrées et 10 Sorties

Entrée stéréo

Asymétrique	2 x Jack 6,3mm
Impédance d'entrée	> 100kOhm
Commutateur de niveau = Low	
Sensibilité d'entrée	-10 dBV (nominal)
Limite de saturation	0 dBV (0dBFs)
Commutateur de niveau = High	
Sensibilité d'entrée	-24 dBV (nominal)
Limite de saturation	-11 dBV (0dBFs)

Sortie stéréo

Asymétrique	2 x Jack 6,3mm
Impédance de sortie	300 Ohm
Niveau de sortie	-10 dBV (nominal)
Niveau de sortie max.	1,6 dBV (0dBFs)
Prise d'écouteur	Jack 6,3 mm, > 1 W sur 4 Ohm

Entrées et sorties numériques

TOS-Link Out	ADAT Out ou S/P-Dif Out
MIDI	DIN-5-Pol, In, Out, Through
Interrupteur à pédale	Jack 6,3mm, 2 Contact de commutation de commande
USB-Port	Full Speed Rev. 1.1
WordClock In	BNC, 75 Ohm @ 44,1 kHz
Compact Flash Adapter	

Données générales

Puissance absorbée	50 W
Dimensions	48,1 x 30,0 x 8,9 cm
Poids	3,8 kg

Hotline

Lorsque les points décrits précédemment sont pris en considération, le fonctionnement de nos produits est bien entendu irréprochable dans la majorité des ordinateurs.

Nous publions tous les problèmes dont nous prenons connaissance, entre autres, sur notre service Support sur notre site Internet :

<http://www.creamware.de>

Dans le cas où vous disposez d'un accès Internet, nous vous prions d'utiliser ce média avant de nous contacter. Vous y trouverez en tout premier lieu toutes les informations et les tuyaux d'actualité pour résoudre vos problèmes !

Dans le cas où aucune de ces descriptions ne peut vous aider à régler un problème éventuel, plusieurs solutions sont à votre disposition pour nous demander conseil.

Nous vous demandons toutefois avec insistance d'examiner scrupuleusement tous les points mentionnés, avant d'entreprendre cette démarche!

En outre, nous accomplissons un support uniquement lorsque vous êtes enregistré, enregistrez-vous donc dès à présent ! Dans le cas où vous vous adressez à nos services par téléphone ou par écrit, nous vous demandons de nous donner les informations suivantes.

Le mieux est que vous remplissiez entièrement le questionnaire de la page suivante, et que vous nous le fassiez parvenir. Gardez-le à portée de la main si vous nous appelez :

1. Les informations ci-dessus ont été entièrement vérifiées et éventuellement réalisées : Oui !

2. Configuration de l'ordinateur

Processeur :

Type :

Disque(s) dur(s) :

Carte graphique :

RAM :

Graveur de CD :

Contrôleurs SCSI

(connecteur/IRQ ?) :

CD-ROM :

3. Produits de CreamWare

Version de Noah :

Version OS (voir Menu System/Device) :

Version Noah Remote Software :

4. Appareils connectés

Mélangeur :

Synthétiseur :

Synchroniseur :

Échantillonneur :

Appareil d'enregistrement

(DAT/ADAT etc..) :

autres

(Atari, MAC, Patchbays etc..) :

5. Logiciels installés

Système d'exploitation :

Logiciel séquenceur :

Applications Audio :

Autres :

6. Description du problème

Quand et ou apparaît-il ?

Peut-il être reconstitué ?

Quelles interfaces sont concernées (Module/Device) et comment sont branchés quels appareils ?

7. Informations supplémentaires

Vous pouvez contacter notre service Support de quatre manières différentes :

par eMail: hotline@creamware.fr

ou bien support@creamware.de
(en anglais)

par Fax: 01.48.06.97.95

par Tel.: Du mardi au vendredi
de 10:00 à 14:00 heures
au Nr. : 01.48.06.97.97

par Courrier :

CreamWare France
47, rue Amelot
75011 PARIS

Mais arrêtons donc de donner des indications sur l'éventuelle apparition de problèmes ! Le bruit doit s'être répandu qu'aucun logiciel ni matériel ne peut être à 100% parfait. Nous travaillons en permanence sur l'amélioration de nos produits et nous accueillons chaque critique et proposition visant à les perfectionner. Nous espérons maintenant que vous ne rencontrerez aucun problème à l'utilisation de Noah et que vous pouvez enfin laisser parler votre créativité !!!

Votre Team de CreamWare !

Garantie

Contactez le service Support avant de nous envoyer Noah dans un cas de garantie, afin que nous puissions vous attribuer un numéro RMA. Le contrôle ou la réparation de matériel envoyé sans entente préalable avec nos services, ne sera pas traité prioritairement et pourra en conséquence durer plus longtemps.

Conditions de garantie

CreamWare Datentechnik GmbH (CreamWare) garantit ce produit pour une durée de douze (12) mois à partir de la date d'achat, qu'il est libre de défaut de fabrication ou de matériel et ce, dans la mesure où ce produit a été acheté chez un commerçant autorisé par CreamWare.

L'acceptation de garantie ne concerne que le premier achat et une réclamation ne peut être effectuée que lorsque le premier acquéreur s'est fait enregistrer dans les 14 jours suivant l'acquisition et ce, en remplissant et en envoyant la carte de garantie jointe au produit, ou en se faisant enregistrer sur notre site www.creamware.de. Dans le cas d'une réclamation sous garantie valide, CreamWare réparera ou échangera les éléments défectueux gratuitement. Sans une garantie valide, l'acquéreur du produit sera obligé de prendre en charge la totalité des frais de remise en état (pièces de rechange et temps de travail).

Afin de satisfaire un droit de garantie, l'acquéreur doit, après avoir découvert le défaut, remettre le produit dûment emballé avec une description détaillée du défaut à son commerçant. Le droit à la garantie doit être démontré par la preuve d'un premier achat, ainsi que la quittance comportant la date d'achat. Par la suite, le produit doit être envoyé à CreamWare par le commerçant. CreamWare se réserve le droit d'effectuer une mise à jour (update) ou de transformer le Design du produit envoyé sans information préalable.

Dans la mesure où la garantie est valide, CreamWare certifie une remise en état gratuite (mise au point, réparation ou échange de pièces) lorsque (1) le produit n'exécute pas les fonctions spécifiées suite à une panne d'un ou de plusieurs éléments de construction, ou (2) pour cause de défaut de fabrication, à condition que le produit (3) ait été exploité et manié par l'acquéreur conformément aux directives et instructions écrites se rapportant à l'installation, l'entretien et l'utilisation.

La garantie ne comprend que les prestations citées ci-dessus, et ne s'étend pas aux causes de dégâts dont CreamWare n'est pas responsable, y compris mais n'étant cependant pas limité aux :

1) dégâts par abus, accident ou imprudence. CreamWare n'accorde aucun droit de garantie pour des dégâts sur les supports de données (disquettes, CD, etc.) livrés, attribués à une manipulation non conforme de l'acquéreur ou de l'utilisateur.

2) Dégâts par intervention arbitraire, transformations ou modifications du produit, y compris du logiciel, ainsi que, le cas échéant, d'éléments de constructions mécaniques ou électroniques.

3) Dégâts causés par le non-respect des instructions écrites données dans ce manuel sur l'installation, l'utilisation, ainsi que sur la maintenance conforme du produit.

4) Dégâts produits par une réparation ou une tentative de remise en état par une personne non autorisée.

5) Dégâts produits par le feu, la fumée, une chute, un choc, de l'eau ou tout autre liquide ou par des phénomènes naturels comme : pluie, inondation, tremblement de terre, éclair, tempête, etc.

6) Dégâts par utilisation d'une mauvaise tension de secteur.

Aucune responsabilité n'est prise en charge pour les dommages s'en découlant (dans la mesure où cela est légalement autorisé). CreamWare ne répond en aucun cas des dommages de quelque sorte qu'ils soient, y compris, et sans limitation pour des préjudices directs ou indirects de perte de bénéfice, interruption d'activité, perte d'informations commerciales ou autres informations utilisées, ainsi qu'un quelconque préjudice de bien causé par l'utilisation de ce produit et par le fait qu'il ne puisse pas être utilisé. Dans tous les cas, l'entière responsabilité de CreamWare est limitée à la somme ayant été effectivement payée pour l'acquisition du produit.

Index

A

Appareils connectés 5

C

Canaux Audio 3

Commandes de clavier 2

Commutateur de niveau 3

Compact Flash Adapter 3

Conditions de garantie 7

Configuration du PC 5

Courrier 6

D

Del 2

Description du problème 5

Dimensions 3

Données générales 3

E

EMail 6

Entrée 2

Entrée stéréo 3

F

Fax 6

Fiche technique 3

Fin 2

Flèche bas 2

Flèche droite 2

Flèche gauche 2

Flèche haut 2

Fréquence d'échantillonnage 3

G

Garantie 6, 7

H

Hotkeys 2

Hotline 4

I

Impédance 3

L

Live Bar 2

Logiciels installés 5

M

MIDI 3

N

Numéro RMA 6

numéro RMA 6

NumLock 2

P

Page bas 2

Page haut 2

pédale 3

plage de réglage 2

Poids 3

Pos 1 2

Produits de CreamWare 5

Puissance absorbée 3

R

Réparation 6

S

S/P-Dif 3

service Support 6

Sortie stéréo 3

Support 6

T

Technische Daten 3

Tel. 6

U

USB-Port 3

W

WordClock 3